

Flow & i-Flow

Tacx




Tacx Assembling trainer

Веломаркет ЦСКА Тел: 8(495)6560568

EN | NL | DE | FR
ES | IT | CH | JP
NO | DK | SV | FI
PL | CZ | GR | PT

Веломаркет ЦСКА Тел:8(495)6560568

Монтажный комплект тренажера Flow T2204



1 x T1402



1 x T1408.11



1 x T1410.02



1 x T1410.06



2 x T1461.19



2 x T1465.01



2 x T1465.08



1 x T2204.22

Монтажный комплект Flow T1466 модифицированный




1 x T1466.01




1 x T1466.02



1 x T1466.03



1 x T1466.04




4 x T1260.07



4 x T1461.19



4 x T2459.03



2 x T1424


Комплект проводов



1 x T1605




1 x T1603



1 x T1947


Монтаж рамы тренажера

Раскройте тренажер и установите его на твердую ровную поверхность.
Закрепите заглушки(2) на раме тренажера.




Измерьте диаметр колеса.


Установите мотор в соответствии с диаметром колеса




Монтаж тормоза к раме




1 610 - 640 mm (T1466)



3 690 - 720 mm (T1466)




6



7

Убедитесь, что ролик тормоза надежно прижимает покрышку колеса

Веломаркет ЦСКА Тел: 8(495)6560568



Монтаж Эрготренажера Flow:


12. Установите датчик педаляжа на раме.

14. Закрепите магнит на шатуне.

13. Присоедините кабель от тормоза к блоку управления

Flow Ergotrainer

Веломаркет ЦСКА
Тел: 8(495)6560568



Монтаж виртуального тренажера I-Flow

12. Установите датчик педаляжа на раме.


14. Закрепите магнит на шатуне.


13. Присоедините кабель от тормоза к блоку управления и от блока управления к компьютеру.

i-Flow Virtual Reality trainer



Веломаркет ЦСКА
Тел: 8(495)6560568





Веломаркет ЦСКА
Тел: 8(495)6560568

Электротормоз с шестью электромагнитами. Заднее колесо велосипеда вращается с высокой скоростью во время использования. Тесты показали, что устройство не будет перегреваться, даже когда оно используется с экстремальными нагрузками. Однако при условии длительного и интенсивного использования, корпус вокруг тормоза может стать очень горячим. Всегда дайте остыть тормозу прежде чем прикоснуться к нему.

- Никогда не тормозите резко во время тренировки. При торможении задним колесом маховик продолжает вращаться, и это может привести к износу цилиндра мотора и покрышки заднего колеса.
- Не допускать падения блока тормоза во время сборки!!! Это может привести к дисбалансу, и, как следствие, появится вибрация. Никогда не открывайте тормозной блок, поскольку это может привести к повреждению.
- Постоянно проверяйте гайки и болты на тренажере и при необходимости подтягивайте их.
- Потоотделение, влага и конденсат могут повредить электронику тренажера. Никогда не используйте тренажер во влажных помещениях. При неправильном использовании или обслуживании гарантия аннулируется.
- Тренажер Tascx не должен использоваться детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с отсутствием опыта и знаний, без контроля старших.
- Если поврежден шнур питания, он должен быть заменен специальным шнуром или комплектом, который можно приобрести у производителя и в сервисном центре.

Flow & i-Flow Assembling trainer



Веломаркет ЦСКА Тел: 8(495)6560568
www.velomarket-cska.ru

Tacx
www.tacx.com

T2200.25 | 2013-10